



施工做法及步骤:

- 1、管道安装前,需清理孔内垃圾;
- 2、管道安装时,热水管保温层剥除500mm高,已保证热水管与套管之间有足够的空隙进行封堵;
- 3、管道安装好后,下层天花先用白色时侯胶进行封口处理;
- 4、套管内注入无收缩灌浆料封堵,封堵完成面距地砖装饰面保留30mm高;
- 5、地砖面套管外用白色时侯胶进行封口处理;
- 6、外露PPR管用PVC直通外包收口。

卫生间套管封堵大样

王少华 2023.10.18

2023.10.18

2023.10.19

9.19